


NEPTUNE 4 FA







Inhalt

| | Kennzeichnung von Hinweisen | | | 20 |
|---|---------------------------------|------|---|------|
| 1 | Wichtige Sicherheitshinweise | | | 20 |
| 2 | Beschreibung | 2.1 | Verwendungszweck | 22 |
| | - | 2.2 | Bedienelemente | |
| 3 | Vor der Inbetriebnahme | 3.1 | Aufstellung | 23 |
| | | 3.2 | Bremse einlegen | |
| | | 3.3 | Kurbel für Schlauchtrommel montieren ¹⁾ | |
| | | 3.4 | Klammer für Hochdruck-Strahlrohr montieren | |
| | | 3.5 | Reinigungsmitteltank füllen ¹⁾ | |
| | | 3.6 | Vorratsbehälter für Alto AntiStone füllen | |
| | | 3.7 | Antiscale | 25 |
| | | 3.8 | Brennstofftank füllen | 25 |
| | | 3.9 | Hochdruckschlauch anschließen | 25 |
| | | 3.10 | Wasserschlauch anschließen | 26 |
| | | 3.11 | Elektrischer Anschluss | |
| | | 3.12 | Frostschutzmittel auffangen | 26 |
| 4 | Bedienung / Betrieb | 4.1 | Anschlüsse | 27 |
| | _ | 4.2 | Gerät einschalten | 27 |
| | | 4.3 | Druckregulierung mit der Tornado-Lanze ¹⁾ | 28 |
| | | 4.4 | Druckregulierung mit der Variopress-Spritzeinrichtung ¹⁾ | 28 |
| | | 4.5 | Verwendung von Reinigungsmitteln | 28 |
| 5 | Anwendungsgebiete und | 5.1 | Arbeitstechniken | 28 |
| | Arbeitsmethoden | 5.2 | Typische Anwendungen | 29 |
| 6 | Nach der Arbeit | 6.1 | Gerät ausschalten | 31 |
| | | 6.2 | Versorgungsleitungen trennen | 31 |
| | | 6.3 | Aufrollen von Anschlussleitung und Hochdruckschlauch | 1 |
| | | | und Verstauen von Zubehör | 31 |
| | | 6.4 | Aufbewahrung (frostsichere Lagerung) | 31 |
| 7 | Wartung | 7.1 | Wartungsplan | 32 |
| | • | 7.2 | Wartungsarbeiten | |
| 8 | Behebung von Störungen | 8.1 | Anzeigen am Bedienfeld | 34 |
| | | 8.2 | Weitere Störungen | |
| 9 | Sonstiges | 9.1 | Gerät der Wiederverwertung zuführen | 36 |
| | • | 9.2 | Garantie | |
| | | 9.3 | EG-Konformitätserklärung | |
| | | 9.4 | Technische Daten | .415 |

Kennzeichnung von Hinweisen

Bevor Sie den

Hochdruckreiniger

in Betrieb nehmen,

lesen Sie unbedingt

die Betriebsanlei-

tung durch und be-



Sicherheitshinweise, die bei Nichtbeachtung Gefährdungen für Personen hervorrufen können,

sind mit diesem Gefahrensymbol besonders gekennzeichnet.



Dieses Symbol finden Sie bei Sicherheitshinweisen, deren Nichtbeachtung Gefahren für das Gerät und dessen

Funktion hervorrufen kann.



Hier stehen Ratschläge oder Hinweise, die das Arbeiten er-

leichtern und für einen sicheren Betrieb sorgen.



Arbeiten, die mit diesem Kennzeichen versehen sind, dürfen nur vom Alto-Service ausgeführt werden.

1 Wichtige Sicherheitshinweise



Zu Ihrer eigenen Sicherheit

wahren Sie diese griffbereit auf.

Der Hochdruckreiniger darf nur von Personen benutzt werden, die in der Handhabung unterwiesen und ausdrücklich mit der Bedienung beauftragt sind.

Trotz der einfachen Handhabung ist das Gerät nicht für Kinderhände geeignet.

Das Gerät darf

- nur von Personen benutzt werden, die in der Handhabung unterwiesen und ausdrücklich mit der Bedienung beauftragt sind
- nur unter Aufsicht betrieben werden
- nicht von Kindern benutzt werden
- darf nicht con k\u00f6rperlich order geistig Behinderten verwendet werden

Warnung

Stellen Sie sicher, dass die Abgasöffnungen sich nicht in der Nähe von Lufteinlässen befinden.

Für diese Maschine dürfen nur Reinigungsmittel verwendet werden, die von Nilfisk-ALTO empfohlen werden oder mit dieser Maschine geliefert wurden. Die Verwendung anderer Reinigungsmittel kann die Sicherheit bei der Verwendung der Maschine beeinträchtigen.

Allgemeines

Das Betreiben des Hochdruckreinigers unterliegt den geltenden nationalen Bestimmungen.

Neben der Betriebsanleitung und den im Verwenderland geltenden verbindlichen Regelungen zur Unfallverhütung sind auch die anerkannten fachtechnischen Regeln für sicherheits- und fachgerechtes Arbeiten zu beachten.

Jede sicherheitsbedenkliche Arbeitsweise ist zu unterlassen.

Den Auslöser nicht festbinden.

Transport

Das Gerät ist durch seine großen Räder leicht zu transportieren. Zum sicheren Transport in und auf Fahrzeugen empfehlen wir, das Gerät rutsch- und kippsicher mit Bändern zu fixieren und die Bremse einzulegen.

Wenn Gerät und Zubehör bei Temperaturen um oder unter 0°C transportiert werden, empfehlen wir die Verwendung von Frostschutzmittel wie in Kapitel 6 beschrieben.

Vor der Inbetriebnahme

Falls Ihr Dreiphasengerät ohne Stecker ausgeliefert wurde, so lassen Sie es von einer Elektrofachkraft mit einem geeigneten Dreiphasenstecker mit Schutzleiterkontakt ausrüsten.

Vor Inbetriebnahme Hochdruckreiniger auf vorschriftsmäßigen Zustand überprüfen.

Netzanschlussleitung regelmäßig auf Beschädigung bzw. Alterungserscheinungen prüfen.

Nur Hochdruckreiniger mit einwandfreier Netzanschlussleitung in Betrieb nehmen (bei Beschädigung Stromschlaggefahr!).

Überprüfen Sie die Nennspannung des Hochdruckreinigers, bevor Sie diesen ans Netz anschließen. Überzeugen Sie sich davon, dass die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.

Schließen Sie die Stromversorgung für den Hochdruckreiniger an eine Installation mit Fehlerstromschutzschalter an. Dieser unterbricht die Stromversorgung entweder wenn der Ableitstrom gegen Erde 30 mA für 30 ms überschreitet, oder er enthält einen Erdungsprüfstromkreis.

Beachten Sie die für Sie geltenden gesetzlichen Vorschriften und Bestimmungen. Vor jeder Inbetriebnahme sind die wesentlichen Teile des Hochdruckreinigers durch Inaugenscheinnahme zu überprüfen.

VORSICHT!

Der Hochdruckstrahl kann gefährlich sein, wenn er missbraucht wird. Der Strahl darf nicht auf Personen, Tiere, unter Spannung stehende Anlagen, oder auf das Gerät selbst gerichtet werden.

Schutzkleidung und Schutzbrille tragen.

Den Strahl nicht auf sich selbst oder andere Personen richten. um Kleidung oder Schuhe zu reinigen.

Beim Betrieb des Gerätes treten an der Spritzeinrichtung Rückstoßkräfte auf, bei abgewinkeltem Sprührohr zusätzlich ein Drehmoment, daher Spritzeinrichtung fest in beiden Händen halten.

Gerät nicht verwenden, wenn Personen ohne Schutzkleidung auf der Arbeitsfläche sind.

Das zu reinigende Objekt ist zu prüfen, ob beim Reinigen von diesem gefährliche Stoffe gelöst und an die Umwelt abgegeben werden, z.B. Asbest, Öl.

Empfindliche Teile aus Gummi. Stoff o.ä. nicht mit dem Rundstrahl reinigen. Beim Reinigen auf genügend Abstand zwischen Hochdruckdüse und Oberfläche achten um eine Beschädigung der zu reinigenden Oberfläche zu vermeiden.

Hochdruckschlauch nicht als Zugseil verwenden!

Maximaler zulässiger Arbeitsdruck und Temperatur sind auf dem Hochdruckschlauch aufgedruckt.

Gerät nicht weiter betreiben, wenn die Anschlussleitung oder der Hochdruckschlauch beschädigt sind.

Auf genügende Luftzirkulation achten. Gerät nicht abdecken oder in unzureichend belüfteten. Räumen betreiben!

Gerät frostfrei lagern oder verwenden Sie ein Frostschutzmittel!

Gerät nie ohne Wasser in Betrieb nehmen. Auch kurzzeitiger Wassermangel führt zu schwerer Beschädigung der Pumpenmanschetten.

Wasseranschluss



Dieser Hochdruckreiniger darf nur an einen Trinkwasseranschluss ange-

schlossen werden, wenn eine entsprechende Rückstausicherung des Typs BA gemäß EN 1717 installiert ist. Wenn die Rückstausicherung nicht mitgeliefert wurde, können Sie diese bei Ihrem Händler bestellen. Die Länge des Schlauchs zwischen der Rückstausicherung und dem Hochdruckreiniger muss mindestens 12 Meter betragen (und einen Durchmesser von mindestens 3/4" haben), um mögliche Drucksauszugleichen. Saugbetrieb (z. B. aus einem Regenwasserbehälter) erfolgt ohne Rückstausicherung. Fragen Sie Ihren Händler nach Empfehlungen für den Saugsatz.

Sobald das Wasser das Dosierventil durchflossen hat, ist es kein Trinkwasser mehr.

Betrieb

Während des Betriebs alle Abdeckungen und Türen der Maschine geschlossen halten.

VORSICHT!

Ungeeignete Verlängerungsleitungen können gefährlich sein. Kabeltrommeln immer ganz abwickeln, um Brandgefahr durch Überhitzung zu vermeiden.

Stecker und Kupplungen von Verlängerungsleitungen müssen wasserdicht sein.

Bei Verwendung einer Verlängerungsleitung auf die Mindestquerschnitte der Leitung achten:

| Leitungslänge | Querschnitt | | | | |
|---------------|-------------|---------|--|--|--|
| m | <16 A | <25 A | | | |
| bis 20 m | ø1.5mm² | ø2.5mm² | | | |
| 20 bis 50 m | ø2.5mm² | ø4.0mm² | | | |

Netzanschlussleitung nicht beschädigen (z. B. durch Überfahren, Zerren, Quetschen).

Netzanschlussleitung nur direkt am Stecker ausziehen (nicht durch Ziehen. Zerren an der Anschlussleitung).

VORSICHT!

Ungeeignete Brennstoffe (z.B. Benzin) dürfen nicht verwendet werden, da sie eine Gefahr darstellen können.

Das Gerät an Tankstellen oder anderen Gefahrenbereichen wegen der möglichen vom Brenner ausgehenden Explosionsgefahr nur außerhalb der festgelegten Gefahrenbereiche einsetzen (In Deutschland: TRbF -Technische Richtlinien für brennbare Flüssigkeiten beachten).

Beim Aufstellen in Räumen sind für die Abgasführung ins Freie die örtlichen Bauvorschriften zu beachten. Für ausreichende Frischluft-Zufuhr sorgen.

Bei Anschluss des Gerätes an eine Kaminanlage die Landesbauordnung beachten. Vorschläge über Anschluss-Systeme stellen wir gerne zur Verfügung.

VORSICHT!

Die Abgasöffnung nicht berühren und nicht abdecken. Verletzungs- und Brandgefahr.

VORSICHT!

Vorsicht wenn in der Pha-) se des Abdampfens heißes Wasser und Dampf mit bis zu 150°C austritt.

VORSICHT!



Die Abgasöffnung nicht berühren und nicht abdecken. Verletzungs- und Brandgefahr.

Den Kamin nicht berühren, abdecken oder Schlauch bzw. Schnur

über ihn legen. Gefahr für Personen, Risiko von Überhitzung und Feuer.

Elektrik



VORSICHT!

Elektrogeräte niemals mit Wasser abspritzen: Gefahr für Personen, Kurzschlussgefahr.

Das Gerät darf nur an einer vorschriftsmäßigen Installation angeschlossen werden.

Einschaltvorgänge erzeugen kurzzeitige Spannungsabsenkungen.

Bei Netzimpedanzen (Hausanschluss) kleiner als $0,15\Omega$ sind keine Störungen zu erwarten. Im Zweifel kontaktieren Sie Ihr Stromversorgungsunternehmen.

Wartung und Reparatur ACHTUNG!

Vor dem Reinigen und Warten des Gerätes ist grundsätzlich der Netzstecker zu ziehen.

Nur Wartungsarbeiten ausführen, die in der Betriebsanleitung beschrieben sind. Ausschließlich Original-Ersatzteile verwenden. Keine technischen Änderungen

am Hochdruckreiniger vornehmen.

VORSICHT!

Hochdruckschläuche, Fittings und Kupplungen sind wichtig für die Sicherheit des Gerätes. Nur vom Hersteller zugelassene Hochdruckteile verwenden!

Die Netzanschlussleitung darf nicht von der vom Hersteller angegebenen Ausführung abweichen und nur von einer Elektrofachkraft gewechselt werden. Für weitergehende Wartungsbzw. Reparaturarbeiten wenden Sie sich bitte an den Nilfisk-Alto-Service oder eine autorisierte Fachwerkstätte!

Prüfung

Der Hochdruckreiniger entspricht den deutschen »Richtlinien für Flüssigkeitsstrahler«. Der Hochdruckreiniger ist nach der »UVV-Arbeiten mit Flüssikeitsstrahlern (BGV D15)« bei Bedarf, jedoch mindestens alle 12 Monate durch Sachkundige auf Betriebssicherheit zu prüfen.

An elektrischen Geräten muss nach jeder Instandsetzung oder Änderung der Schutzleiterwiderstand, der Isolationswiderstand und der Ableitstrom gemessen werden. Außerdem ist eine Sichtprüfung der Anschlussleitung, eine Spannungs- und Strommessung und eine Funktionsprüfung durchzuführen. Als Sachkundige stehen Ihnen unsere Kundendienst-Techniker zur Verfügung.

Die vollständigen UVV 'Arbeiten mit Flüssigkeitsstrahlern' sind zu beziehen beim Carl Heymanns-Verlag KG, Luxemburger Straße 449, 50939 Köln oder bei der zuständigen Berufsgenossenschaft.

Die druckführenden Teile dieses Hochdruckreinigers sind gemäß §9 der Druckbehälterverordnung ordnungsgemäß hergestellt und mit Erfolg einer Druckprüfung unterzogen.

Überbrückungsventil

Der Pumpendruck wird mittels eines "Überbrückungsventils" reduziert, indem bei niedrigem Druck Wasser auf die Zuflussseite der Pumpe zurück geführt wird. Die Einstellung, bei der dies geschieht, ist ab Werk voreingestellt und gesiegelt und darf nicht verändert werden.

2 Beschreibung

2.1 Verwendungszweck

Dieser Hochdruckreiniger wurde für eine professionelle Verwendung entworfen. Er kann zum Reinigen von landwirtschaftlichen Maschinen, Konstruktionsmaschinen, Ställen, Fahrzeugen, rostigen Flächen und Ähnlichem verwendet werden.

Das Gerät ist nicht für die Reinigung von Flächen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, zugelassen.

In Kapitel 5 wird die Verwendung des Hochdruckreinigers für unterschiedliche Aufgaben beschrieben.

Verwenden Sie das Gerät nur gemäß den in dieser Anleitung enthaltenen Anweisungen. Jegliche anderweitige Verwendung kann das Gerät oder die zu reinigende Oberfläche beschädigen und zu schweren Verletzungen führen.

2.2 Bedienelemente

- 1 Spritzpistole
- 2 Sprührohr-Ablage
- 3 Bedienfeld
- 4 Manometer
- 5 Einfüllstutzen für Brennstoff
- 6 Befestigung für Kranaufhängung¹⁾
- 7 Verriegelung der Abdeckung
- 8 Kurbel für Schlauchtrommel (Neptune..X)
- 9 Hochdruck-Schlauchanschluss bei Geräten ohne Schlauchtrommel
- 10 Hauptschalter mit Temperaturregler
- 11 Reinigungsmittel-Dosierung¹⁾
- 12 Bereitschaftsanzeige

- 13 Pumpenöl nachfüllen¹⁾
- 14 Wartung durch Alto-Service fällig
- 15 Alto AntiStone nachfüllen¹⁾
- 16 Brennstoff nachfüllen¹⁾
- 17 Lenkrolle mit Bremse
- 18 Wasseranschluss
- 19 Einfüllstutzen für Frostschutzmittel
- 20 Einfüllstutzen für Alto AntiStone
- 21 Behälter für Reinigungsmittel¹⁾
- 22 Schlauchtrommel (Neptune..X)
- 23 Kabelhaken
- 24 Griff zum Öffnen der Abdeckung



Abbildung siehe Ausklappseite vorne in dieser Betriebsanleitung.

3 Vor der Inbetriebnahme


3.1 Aufstellung

Jeder Ölbrenner benötigt für den störungsfreien Betrieb die exakt abgestimmte Mischung von Verbrennungsluft und Brennstoff. Luftdruck und Sauerstoffgehalt sind abhängig vom Einsatzort und je nach Höhenlage unterschiedlich. Dies ist unabhängig vom verwendeten Brennstoff.

Der Hochdruckreiniger wurde im Werk sorgfältig getestet und eingestellt um die größtmögliche Leistung zu erzielen. Das Werk liegt ca. 120 m (390 ft) über dem Meeresspiegel und die Einstellung des Ölbrenners ist optimal für diese Höhenlage.


Wenn der Einsatzort des Gerätes mehr als 1200 m (3900 ft) über dem Meeresspiegel liegt, muss der Ölbrenner für einwandfreien Betrieb und Wirtschaftlichkeit darauf abgestimmt werden. Wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Händler oder den Alto-Service.

3.2 Bremse einlegen




- Vor der ersten Inbetriebnahme das Gerät sorgfältig auf Mängel oder Schäden überprüfen und festgestellte Schäden sofort an Ihren Alto-Händler melden.
- 2. Gerät nur in einwandfreiem Zustand in Betrieb nehmen.
- 3. Bremse einlegen.
- Der Aufstellungsort des Hochdruckreinigers darf in keine Richtung eine Neigung von über 10° aufweisen.

deutsch 3.3 Kurbel für Schlauchtrommel montieren¹)




- 1. Rastkappe der Kurbel in Pfeilrichtung ziehen.
- Rastnasen der Kurbel an den Aussparungen in der Achse der Schlauchtrommel ausrichten.
- 3. Kurbel auf die Achse stecken.
- 4. Kurbel durch Drücken der Rastkappe arretieren.


3.4 Klammer für Hochdruck-Strahlrohr montieren




1. Klammer in die Halterung am Schubbügel einstecken:




3.5 Reinigungsmitteltank füllen¹⁾



 Reinigungsmitteltank¹⁾ mit Alto-Reinigungsmittel füllen. Füllmenge siehe Kapitel 9.4 Technische Daten.





1. Zum Füllen die beigelegte Flasche benutzen.

Das Kalkschutzkonzentrat »Alto Anti-Stone« verhindert ein Anlagern der Härtebildner und wirkt gleichzeitig als Korrossionsschutz.

Verwenden Sie aus Gründen der Verträglichkeit nur das geprüfte » Alto Anti-Stone«. Bestellen Sie rechtzeitig den Vorratspack (Bestell-Nr. 8466, 6 x 1 l).

3.7 Antiscale

Das Nilfisk Alto Antiscale Dosiersystem ist werksseitig eingestellt.

Um die Wasserhärte einzustellen, empfehlen wir, die Härte des verwendeten Wasser

entsprechend zu messen.
Die Tabelle benutzen, um die richtige Dosierung von No Scale/AntiStone und Wasser herauszufinden und setzen Sie die Mischung dem Tank zu.

Bei kaltem Gerät:

in Kapitel 1).

 Brennstoff (Heizöl EL, oder Dieselöl DIN 51 603) in den Brennstofftank füllen.
 Bio-Diesel kann verwendet werden (Beachten sie die Hinweise

Verunreinigungen sein.

nische Daten.

Der Brennstoff muss frei von

- Füllmenge siehe 9.4 Tech-

deutsch

| Durchfluss I/h | Pumpengröße ml/h | °dH | °f | °е | Dosierung |
|----------------|------------------|-------|-------------|-----------|---------------|
| 600 | 35 | 0-12 | 0-21,5 | 0 - 15 | 1:2 = 12ml/h |
| 600 | 35 | 12-30 | 21,5 - 53,7 | 15 - 37,5 | Pure = 35ml/h |
| 700 | 35 | 0-12 | 0-21,5 | 0 - 15 | 1:1 = 17ml/h |
| 700 | 35 | 12-30 | 21,5 - 53,7 | 15 - 37,5 | Pure = 35ml/h |
| 800 | 35 | 0-12 | 0-21,5 | 0 - 15 | 1:1 = 17ml/h |
| 800 | 35 | 12-30 | 21,5 - 53,7 | 15 - 37,5 | Pure = 35ml/h |

3.8 Brennstofftank füllen




HINWEIS!

Bei Temperaturen unter 8°C beginnt das Heizöl zu stocken (Paraffinausscheidung). Dadurch kann es zu Startschwierigkeiten des Brenners kommen. Deshalb vor der Winterperiode dem Heizöl Stockpunktund Fließverbesserer (im HeizölFachhandel erhältlich) beimischen oder 'Winter-Dieselöl' verwenden.




3.9.1 Geräte mit Schlauchtrommel



 Anschlusskupplung des Hochdruckschlauchs auf den Nippel in der Achsenmitte stecken.

3.9.2 Geräte ohne Schlauchtrommel




 Hochdruckschlauch mit Schnellkupplung am Hochdruckanschluss des Gerätes anschließen.

3.10 Wasserschlauch anschließen



Benötigte Wassermenge und Wasserdruck siehe Kapitel 9.4. Technische Daten.

In Übereinstimmung mit nationalen Vorschriften und den Regeln der Wasserversorgungsunternehmen ist sicherzustellen, dass ein Zurückfließen von Wasser im Falle, dass der Druck im Wassernetz unter den atmosphärischen Druck fällt, verhindert wird.




Bei schlechter Wasserqualität (Schwemmsand etc.) ein Wasserfeinfilter im Wasserzulauf zu montieren.

- Den Wasserschlauch vor dem Anschluss an das Gerät kurz mit Wasser spülen, damit Sand und andere Schmutzteilchen nicht in das Gerät gelangen können.
- 2. Wasserschlauch am Wasseranschluss anschließen.
- 3. Wasserhahn öffnen.

Zum Anschluss des Gerätes einen gewebeverstärkten Wasserschlauch mit einer Nennweite von mindestens 3/4" (19 mm) verwenden.

3.11 Elektrischer Anschluss







Bei Geräten mit **Spannungsum-schaltung**¹⁾ (siehe Abbildung) unbedingt darauf achten, dass die korrekte Netzspannung am Gerät eingestellt ist, bevor der

Das Leitungssystem des Gerätes ist ab Werk mit Frostschutzmittel gefüllt. Die zuerst austretende

Netzstecker in die Steckdose gesteckt wird. Andernfalls können die elektrischen Bauteile des Gerätes zerstört werden.

VORSICHT!

Bei Verwendung von Kabeltrommeln:

 Wegen Überhitzungs- und Brandgefahr Anschlussleitung immer ganz abwickeln.

Das Gerät nur an eine vorschriftsmäßige elektrische Installation anschließen.

- Sicherheitshinweise in Kapitel 1 beachten.
- 2. Gerätestecker in Steckdose stecken.

Flüssigkeit (ca. 5 l) zur Wiederverwendung in einem Gefäß auffangen.

3.12 Frostschutzmittel auffangen

4 Bedienung / Betrieb


4.1 Anschlüsse

4.1.1 Sprührohr an Spritzpistole anschließen



HINWEIS!

Den Nippel immer von eventuellen Schmutzteilchen säubern, bevor das Sprührohr mit der Spritzpistole verbunden wird.



- Den blauen Schnellkupplungsgriff (A) der Spritzpistole nach hinten ziehen.
- Den Nippel des Sprührohres
 (B) in die Schnellkupplung stecken und diese loslassen.
- Das Sprührohr (oder den Aufsatz) nach vorne ziehen um sicherzustellen, dass es fest mit der Spritzpistole verbunden ist.

4.2 Gerät einschalten4.2.1 Kaltwasserbetrieb /

Heißwasserbetrieb / (bis 100 °C)




HINWEIS!


20 Sekunden nach dem Schließen der Spritzpistole schaltet das Gerät automatisch ab. Das Gerät kann durch Betätigen der Spritzpistole erneut in Betrieb gesetzt werden.


ACHTUNG!


Bei Geräten mit Schlauchtrommel: Bei Heißwasserbetrieb den Hochdruckschlauch vollständig von der Schlauchtrommel abwickeln, da sich sonst die Schlauchtrommel durch Hitzeeinwirkung verformen kann.

4.2.2 Dampfbetrieb (über 100°C)¹⁾









1. Hauptschalter in Stellung Kaltwasser (A) bringen.

Die Steuerelektronik führt einen Selbsttest durch, alle LEDs leuchten einmal auf.

Der Motor startet.

- (2) leuchtet.
- 2. Hauptschalter in Stellung Heißwasser (B) bringen und Temperatur wählen.
- 3. Spritzpistole entriegeln und betätigen.


Der Brenner schaltet ein.

Bei Arbeitsunterbrechungen: Sicherungsriegel auch bei kurzzeitigen Arbeitsunterbrechungen einlegen (siehe Abb. im Kapitel 6.1)

- 1. Haube öffnen.
- Drehknopf am Regelsicherheitsblock entgegen dem Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.
- 3. Hauptschalter in Stellung Heißwasser bringen.
- 4. Temperatur wählen (über 100°C).

Für spezielle Anwendungen Strahlrohr mit Dampfdüse verwenden (Sonderzubehör).

4.3 Druckregulierung mit der Tornado-Lanze¹⁾



- 1. Drehknopf an der Spritzeinrichtung drehen:
- Hochdruck = im Uhrzeigersinn (+)
- Niederdruck = gegen den Uhrzeigersinn (–)

4.4 Druckregulierung mit der Variopress-Spritzeinrichtung¹⁾



Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen während des Betriebs nicht am Griff der Spritzpistole und arretieren Sie

diesen nicht in geöffneter Position. Der Griff muss schließen können, wenn er losgelassen wird, und somit die Wasserzufuhr unterbrechen.




1. Drehgriff an der Spritzeinrichtung drehen:


Wassermenge



4.5 Verwendung von Reinigungsmitteln







Für spezielle Anwendungen (z.B. Desinfektion) ist die angesaugte Reinigungsmittelmenge durch auslitern zu ermitteln. Wasserdurchsatz des Gerätes siehe Kapitel 9.4 Technische Daten.

- Gewünschte Konzentration des Reinigungsmittels an der Reinigungsmittel-Dosierung einstellen.
- 2. Das zu reinigende Objekt einsprühen.
- Je nach Verschmutzungsgrad einwirken lassen. Anschließend mit Hochdruckstrahl klarspülen.

ACHTUNG!

Reinigungsmittel dürfen nicht antrocknen. Die zu reinigende Oberfläche könnte sonst beschädigt werden!

5 Anwendungsgebiete und Arbeitsmethoden

5.1 Arbeitstechniken

Wirkungsvolle Hochdruckreinigung wird erreicht durch Beachtung einiger weniger Richtlinien, kombiniert mit Ihren eigenen Erfahrungen in speziellen Bereichen. Zubehör und Reinigungsmittel können, wenn sie korrekt eingesetzt werden, die Reinigungswirkung verstärken. Hier finden sie einige grundsätzliche Hinweise.

5.1.1 Einweichen

Verkrustete und dicke Schichten von Schmutz können gelöst oder aufgeweicht werden, wenn diese eine zeitlang eingeweicht werden. Eine ideale Methode insbesondere in der Landwirtschaft – zum Beispiel in Schweineställen. Die beste Wirkung wird erreicht durch Einsatz von Schaum- und alkalischen Reinigern. Oberfläche mit Reinigungsmittellösung einsprühen und 30 Minuten einwirken lassen. Danach kann wesentlich schneller mit dem Hochdruckstrahl gereinigt werden.

deutsch

5.1.2 Reinigungsmittel und Schaum aufbringen

Reinigungsmittel und Schaum sollten auf die trockene Oberfläche aufgesprüht werden damit das Reinigungsmittel ohne weitere Verdünnung mit dem Schmutz in Kontakt kommt. An senkrechten Flächen von unten nach oben arbeiten, um Schlieren zu vermeiden, wenn die Reinigungsmittellösung abläuft. Einige Minuten einwirken lassen bevor mit dem Hochdruckstrahl gereinigt wird. Reinigungsmittel nicht antrocknen lassen.

5.1.3 Temperatur

Die Reinigungswirkung wird bei höheren Temperaturen verstärkt. Insbesondere Fette und Öle können leichter und schneller gelöst werden. Proteine können bei Temperaturen um 60°C am besten gelöst werden, Öle und Fette bei 70°C bis 90°C.

5.1.4 Mechanische Einwirkung

Um starke Schmutzschichten aufzulösen, wird zusätzliche mechanische Einwirkung notwendig. Spezielle Sprührohre und (rotierende) Waschbürsten bieten den besten Effekt um die Schmutzschicht zu lösen.

5.1.5 Große Wasserleistung und hoher Druck

Hoher Druck ist nicht immer die beste Lösung und zu hoher Druck kann Oberflächen beschädigen. Die Reinigungswirkung hängt ebenso von der Wasserleistung ab. Ein Druck von 100 bar ist für die Fahrzeugreinigung ausreichend (in Verbindung mit warmem Wasser). Größere Wasserleistung ermöglicht das Spülen und den Transport des gelösten Schmutzes.

5.2 Typische Anwendungen

5.2.1 Landwirtschaft

| Anwendung | Zubehör | Methode |
|--|--|--|
| Ställe Schweinepferch | Schauminjektor Schaumlanze Floor Cleaner | Einweichen – Schaum auf alle Oberflächen aufbringen (von unten nach oben) und 30 Minuten einwirken lassen. |
| Reinigung von Wänden, Böden, Einrichtung | Reinigungsmittel Universal | Schmutz mit Hochdruck und ggf. entsprechendem Zubehör entfernen. An senkrechten Flächen wieder von unten nach oben arbeiten. |
| Desinfektion | Alkafoam Desinfektion DES 3000 | Zum Transport von großen Schmutzmengen auf größtmöglichen Wasserdurchsatz einstellen Um die Hygiene sicherzustellen, nur empfohlene Desinfektionsmittel benutzen. Desinfektionsmittel nur nach vollständiger Entfernung des Schmutzes auftragen. |
| Fuhrpark Traktor, Pflug etc. | Standard Lanze Reinigungsmittel- injektor Gebogene Lanze und Unterbodenwäscher Bürsten | Reinigungsmittel auf die Oberfläche aufbringen um den Schmutz zu lösen. Von unten nach oben arbeiten. Mit dem Hochdruckstrahl abspülen. Wieder von unten nach oben arbeiten. Benutzen Sie Zubehör um an schwer zugänglichen Stellen zu reinigen. Reinigen sie empfindliche Teile wie Motoren und Gummi mit niedrigerem Druck um Beschädigungen zu vermeiden. |

1) Sonderzubehör / Modellvarianten

29

deutsch 5.2.2 Fahrzeuge

| Anwendung | Zubehör | Methode |
|--------------------------|---|--|
| Fahrzeug- oberflächen | Standard Lanze Reinigungsmittel- injektor Gebogene Lanze und Unterboden- wäscher Bürsten. | 1. Reinigungsmittel auf die Oberfläche aufbringen um den Schmutz zu lösen. Von unten nach oben arbeiten. Um Insektenreste zu entfernen mit z.B. Allosil vorsprühen, dann mit Niederdruck spülen und das ganze Fahrzeug unter Zugabe von Reinigungsmittel reinigen. Reinigungsmittel für ca. 5 Minuten einwirken lassen. Metallische Oberflächen können mit RimTop gereinigt werden. |
| | Reinigungsmittel Aktive Shampoo Aktive Foam Sapphire Super Plus Aktive Wax Allosil RimTop | Mit dem Hochdruckstrahl abspülen. Wieder von unten nach oben arbeiten. Benutzen Sie Zubehör um an schwer zugänglichen Stellen zu reinigen. Benutzen Sie Bürsten. Kurze Sprührohre sind für die Reinigung von Motoren und Radkästen. Gebogene Sprührohre oder Unterbodenwäscher verwenden. Reinigen sie empfindliche Teile wie Motoren und Gummi mit niedrigerem Druck um Beschädigungen zu vermeiden. Bringen Sie mit dem Hochdruckreiniger Flüssigwachs auf, um die Wiederanschmutzung zu verringern. |


5.2.3 Bau und Industrie

| Anwendung | Zubehör | Methode |
|---|--|---|
| Ober- flächen Metallische Ge- genstände | Schauminjektor Standard Lanze Gebogene Lanze Tankreinigungs- kopf Reinigungsmittel Intensive J25 Multi Combi Aktive Alkafoam Desinfektion DES 3000 | Eine dicke Schaumschicht auf die trockene Oberfläche aufbringen. An senkrechten Flächen von unten nach oben arbeiten. Schaum für ca. 30 Minuten einwirken lassen für optimalen Effekt. Mit dem Hochdruckstrahl abspülen. Benutzen Sie entsprechendes Zubehör . Hohen Druck verwenden um den Schmutz zu lösen. Niederen Druck und hohe Wassermenge verwenden um den Schmutz abzutransportieren. Desinfektionsmittel nur nach vollständiger Entfernung des Schmutzes auftragen. Starke Verschmutzungen, z.B. in Schlachthöfen, können mit großer Wassermenge abtransportiert werden. Tankreinigungsköpfe dienen zur Reinigung von Fässern, Bottichen, Mischtanks usw. Tankreinigungsköpfe sind hydraulisch oder elektrisch angetrieben und ermöglichen eine automatische Reinigung ohne ständige Beobachtung. |
| Verrostete, beschädigte Oberflächen vor der Behandlung | Nassstrahleinrichtung | Naßstrahleinrichtung mit dem Hochdruckreiniger verbinden und Saugschlauch in den Sandbehälter stecken. Während der Arbeit Schutzbrille und -kleidung tragen. Mit dem Sand/Wasser-Gemisch kann Rost und Lack entfernt werden. Nach dem Sandstrahlen Oberflächen versiegeln gegen Rost (Metall) oder Fäulnis (Holz). |

Dies sind nur einige Anwendungsbeispiele. Jede Reinigungsaufgabe ist unterschiedlich. Bitte setzen Sie sich bezüglich der besten Lösung für Ihre Reinigungsaufgabe mit Ihrem Alto Händler in Verbindung.

6 Nach der Arbeit

6.1 Gerät ausschalten



- Hauptschalter ausschalten, Schalter auf Stellung "OFF".
- 2. Wasserhahn schließen.
- 3. Spritzpistole betätigen, bis das Gerät drucklos ist.
- 4. Sicherungsriegel an der Spritzpistole einlegen.

6.2 Versorgungsleitungen trennen

- 1. Wasserhahn schließen.
- Gerät einschalten und Spritzpistole betätigen, bis der Wasserdruck abgebaut ist.
- 3. Sicherungsriegel an der Spritzpistole einlegen.
- Gerät ausschalten.
- Wasserschlauch vom Gerät trennen.
- Gerätestecker aus der Steckdose ziehen.


6.3 Aufrollen von Anschlussleitung und Hochdruckschlauch und Verstauen von Zubehör

Stolpergefahr!

Um Unfällen vorzubeugen, sollten Anschlussleitung und Hochdruckschlauch immer sorgfältig aufgerollt werden.

- 1. Anschlussleitung aufrollen.
- 2. Hochdruckschlauch aufrol-
- 3. Sprührohr und Zubehör in die Halterungen einlegen.

6.4 Aufbewahrung (frostsichere Lagerung)



Gerät in einem trockenen, frostgeschützten Raum abstellen oder wie nachfolgend beschrieben frostsicher machen:

- 1. Wasserschlauch vom Gerät trennen.
- 2. Sprührohr abnehmen.
- 3. Gerät einschalten, Schalterstellung Kaltwasser.
- 4. Spritzpistole betätigen.
- 5. Frostschutzmittel (ca. 5 l) nach und nach in den Wasserkasten (A)einfüllen.
- Während des Ansaugvorgangs Spritzpistole 2 bis 3 mal betätigen.

- Das Gerät ist frostsicher, wenn Frostschutzmittellösung aus der Spritzpistole austritt.
- Sicherungsriegel an der Spritzpistole einlegen.
- 9. Gerät ausschalten, Schalterstellung "OFF".
- 10.Um jedes Risiko zu vermeiden, ist das Gerät vor der Wiederinbetriebnahme möglichst in einem beheizten Raum zwischenzulagern.
- 11.Bei der nächsten Inbetriebnahme die Frostschutzmittellösung zur Wiederverwendung auffangen.


1) Sonderzubehör / Modellvarianten

7 Wartung

7.1 Wartungsplan

| | | Wöchentlich | Nach den ersten 50 Betriebsstunden | Alle 6 Monate oder alle 500 Betriebsstunden | Bei Bedarf |
|-------|-----------------------------|-------------|---------------------------------------|---|---------------|
| 7.2.1 | Wasserfilter reinigen | | | | |
| 7.2.2 | Ölfilter reinigen | | | | |
| 7.2.3 | Pumpenölkontrolle | • | | | |
| 7.2.4 | Pumpenölwechsel | | • | • | |
| 7.2.5 | Brennstofftank entleeren | | | | • |


7.2 Wartungsarbeiten7.2.1 Wasserfilter reinigen



Im Wasserzulauf sind zwei Siebe montiert die größere Schmutzpartikel zurückhalten, damit diese nicht in die Hochdruckpumpe gelangen.


- 1. Kupplung abschrauben.
- 2. Filter mit einem Werkzeug herausnehmen und reinigen.

7.2.2 Ölfilter reinigen




- 1. Filter reinigen/erneuern: Filterdeckel (1) abschrauben
- 2. Ölfilter (2) herausnehmen und reinigen/erneuern.
- Reinigungsflüssigkeit / defekten Filter ordnungsgemäß entsorgen.

7.2.3 Pumpenölkontrolle




- Farbton des Pumpenöls prüfen.
 - Bei grauem oder weißem Farbton des Pumpenöls Ölwechsel wie in Kapitel 7.2.4 beschrieben durchführen.
- Falls erforderlich Pumpenöl bei kaltem Gerät nachfüllen. Ölsorte siehe Kapitel '9.4 Technische Daten'.

7.2.4 Pumpenölwechsel



- Ölablassschraube (A) an der Unterseite des Pumpengehäuses öffnen, das austretende Öl in einem geeigneten Behälter auffangen und bestimmungsgemäß entsorgen.
- 2. Dichtung überprüfen und Schraube wieder einsetzen.
- Öl einfüllen und Öleinfüllstopfen schließen.
 Ölsorte und Ölmenge siehe Kapitel '9.4 Techn. Daten'.

7.2.5 Flammensensor¹⁾



- Sensor herausnehmen und mit einem weichen Tuch reinigen.
- Sicherstellen, dass der Sensor nach dem Wiedereinsetzen korrekt montiert wurde. Die Symbole müssen nach oben zeigen.

Behebung von Störungen

8.1 Anzeigen am Bedienfeld

| Anzeige am Bedienfeld | Ursache | Behebung |
|---|--|--|
| Grüne LED (1) leuchtet | > Geräte betriebsbereit. Beim Einschalten leuchten alle LED's einmal auf bevor der Motor eingeschaltet wird. | |
| Gelbe LED (a) leuchtet | > Brennstoff minimum | Brennstoff nachfüllen, Kaltwasserbetrieb möglich |
| Gelbe LED (STONE STONE) | > ALTO Anti Stone mini- mum | Alto Anti Stone nachfüllen |
| Rote LED blinkt | > Service Intervall: Service in 20 Stunden fällig | Alto Service verständigen |
| Rote LED leuchtet | > Service Intervall abge- laufen | Alto Service verständigen |
| Rote LED leuchtet | > Pumpenöl minimum | Pumpenöl nachfüllen |
| grüne LED blinkt | > Flowsensor Fehler | Alto Service verständigen Kaltwasserbetrieb möglich |
| | > Wasserhahn geschlossen oder Wasserzufluss zu gering | Anforderungen siehe Kapitel 9.4 Tech- nische Daten |
| | > Reinigungsmitteltank leer | Reinigungsmitteltank auffüllen oder Do- sierventil in Stellung '0' bringen |
| | > Druckmengenregulierung bzw. Vario-Press-Ein- richtung¹) auf zu geringe Wassermenge eingestellt | Druckmengenregulierung bzw. Vario- Press-Einrichtung¹¹ auf höheren Wasser- durchfluss einstellen |
| | > Gerät verkalkt | Alto Service verständigen |
| Grüne LED und rote LED blinken gleichzeitig | > Leckage oder unzuläs- siger Betriebszustand durch Kurzzeitbetrieb | Nach 3-maligem Kurzzeitbetrieb schaltet das Gerät ab. Reset: Hauptschalter in Stel- lung "OFF" bringen. Pistole länger als 3 Sekunden betätigen |
| | > Spritzpistole undicht | Spritzpistole überprüfen |
| | > Hochdruckschlauch, Hochdruckverschraubung oder Rohrleitung undicht | Verschraubungen nachziehen, Hochdruck- schlauch oder Rohrleitung erneuern |
| | > Reinigungsmitteltank leer | Reinigungsmitteltank auffüllen |
| | > Filter im Wasserzulauf verschmutzt | Filter reinigen, siehe Kapitel 7.2.1 |
| | > Hochdruckpumpe saugt Luft | Undichtigkeiten beseitigen |

Fortsetzung ▶

| Anzeige am Bedienfeld | Ursache | Behebung |
|---|--|---|
| Grüne LED | > Motor überhitzt | Hauptschalter in Stellung "OFF" bringen, Gerät abkühlen lassen. |
| rote LED blinken abwechselnd | | Ohne Verlängerungsleitung arbeiten oder Verlängerungsleitung mit höherem Quer- schnitt verwenden. |
| | | Evtl. Phasenausfall; elektrischen An- schluss überprüfen lassen |
| | > Gerät überhitzt | Alto Service verständigen |
| Grüne LED (**) blinkt langsam rote LED (**) | > Fehler an Brennstoff oder Zündsystem, Brennerstö- rung | Alto Service verständigen, Kaltwasserbetrieb möglich |
| blinkt schnell | > Flammensensor verrußt1) | Falls vorhanden, Flammsensor herausnehmen und reinigen, siehe Kapitel 7.2.5 |

8.2 Weitere Störungen

| Störung | Ursache | Behebung |
|------------------------------|--|---|
| leuchtet nicht auf | > Netzstecker nicht einge- steckt | Stecker in Steckdose stecken |
| | | Ausreichende Absicherung prüfen (siehe Kapitel 9.4 Technische Daten) |
| Druck zu niedrig | > Hochdruckdüse ver- schlissen | Hochdruckdüse erneuern |
| | > Druckmengenregulierung bzw. VarioPress-Einrich- tung¹) auf zu niedrigen Druck eingestellt | Druckmengenregulierung am Regelsicherheitsblock in Richtung "+" drehen bzw. VarioPress-Drehknopf¹) an der Pistole auf größere Wassermenge einstellen, (siehe Kapitel 4.4) |
| Gerät läuft unruhig | > Hochdruckpumpe saugt Luft aus leerem Reini- gungsmittelbehälter | Reinigungsmittel-Dosierventil schließen. Sprührohr von Spritzpistole abnehmen. Spritzpistole betätigen und Gerät laufen lassen, bis die Luft aus dem System entwichen ist und die Pumpe wieder ruhig läuft. |
| Reinigungsmittel bleiben aus | > Reinigungsmittelbehälter leer | Reinigungsmittelbehälter auffüllen |
| | > Reinigungsmittelbehälter verschlammt | Reinigungsmittelbehälter reinigen |
| | > Filter im Reinigungsmit- telbehälter verschmutzt | Filter ausbauen und reinigen |
| Brenner rußt | > Brennstoff verunreinigt | Alto Service verständigen |
| | > Brenner verschmutzt oder nicht korrekt eingestellt | |

1) Sonderzubehör / Modellvarianten

Sonstiges

9.1 Gerät der Wiederverwertung zuführen



Dasausgediente Gerät sofort unbrauchbar machen.

1. Netzstecker ziehen und Anschlussleitung durchtrennen.

Werfen Sie Elektrogeräte nicht in den Hausmüll!

Gemäß Europäischer Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und

Elektronik-Altgeräte müssen verbrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeindeverwaltung oder Ihren Händler.

9.2 Garantie Für Garantie und Gewährleistung gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Änderungen im Zuge technischer Neuerungen vorbehalten.

9.3 EG-Konformitätserklärung

EG - Konformitätserklärung

Erzeugnis: Hochdruckreiniger **NEPTUNE 4** Тур:

Beschreibung: 230 V 1~, 50 Hz / 400 V 3~, 50 Hz / IP X5 Die Bauart des Gerätes entspricht folgenden

EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG einschlägigen Bestimmungen: EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95EEG EG-Richtlinie EMV 2004/108EEG

EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 60335-2-79 Angewendete harmonisierte Normen:

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2 DIN EN 60335-2-79

Angewendete nationale Normen und technische Spezifikationen:

Nilfisk-Advance A/S Industrivej 1 DK-9560 Hadsund

W. Colemban Dipl. Ing. Wolfgang Nieuwkamp Prüfungen und Zulassungen

Hadsund, 01.06.2009

Technical Data

| NEPTUNE 4 | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | Descr. | 4-39 FAX | 4-43 FAX | 4-47 FA | 4-47 FA | 4-50 FA / 4-50 FAX | 4-50 FA / 4-50 FAX | 4-50 FA | 4-55 FA / 4-55 FAX | 4-55 FA / 4-55 FAX | 4-37 US |
| Voltage 200 V / 3~ / 50Hz | _ | | | | JP | | | | | | | |
| Voltage 200 V / 3~ / 60Hz | 4.0 | | | | 01 | JP | | | | | | |
| Voltage 230 V / 1~ / 60Hz | ا € € | | | | | | | | | | | US |
| Voltage 400 V / 3~ / 50Hz | | | EU | EU | | | EU | | | EU | | |
| Voltage 230-400 V/ 3~ / 50Hz | | | | | | | | NO | | | | |
| Voltage 220-440 V/ 3~ / 60Hz | | | | | | | | | EXPT | | EXPT | |
| Fuse | | Α | 16 | 16 | 20 | 20 | 16 | 16/25 | 16/25 | 16 | 16/25 | 30 |
| Power rating | | kW | 4.7 | 5.2 | 4.8 | 4.7 | 6 / 6.1 | 6.2/6 | 5.8/6 | 6.4 | 6.4/6.3 | 7 |
| Power consumption | | А | 9.2 | 9.7 | 18.9 | 16.8 | 12.3 | 12.2/22.3 | 12.4/22.5 | 12.6 | 12.4/22.5 | 25.5 |
| Type of protection | + <u></u> | | | | | | IP | X5 | | | | |
| Working pressure | bar | bar (Mpa) | 165(16.5) | 180(18) | 170(17) | 170(17) | 190(19) | 190(19) | 190(19) | 200(20) | 200(20) | 179/18 |
| Permissible pressure P _{max} | bar | bar (Mpa) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Volume flow (max) | ~~ | l/h | 820 | 860 | 890 | 890 | 960 | 960 | 960 | 1010 | 1010 | 760 |
| Volume flow Q _{IEC} | ~~ | l/h | 760 | 800 | 830 | 830 | 900 | 900 | 900 | 960 | 960 | 700 |
| High pressure nozzle | | | 0450 | 0450 | 0500 | 0500 | 0500 | 0500 | 0550 | 0550 | 0550 | 0400 |
| Temperature t _{max} , hotwater | 5 | °C | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Temperature t _{max} , steam | 5 | °C | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Max. water inlet temperature | 5 | °C | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Max. water inlet pressure | 5 | bar (Mpa) | 10(1) | 10(1) | 10(1) | 10(1) | 10(1) | 10(1) | 10(1) | 10(1) | 10(1) | 10(1) |
| Dimensions I x w x h | | mm | | | | | 1053 x 6 | 687 x 760 | | | | |
| Weight | /kg | kg | 145 / 150 (X) |
| Calculated sound pressure at a distance of 1 m L _{pA} EN 60704-1 | O | dB(A) | 80 | 80 | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 80 |
| Sound power level L _{wA MAX} | ••• | dB(A) | 94 | 94 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 92 | 92 | 94 |
| Vibration ISO 5349 | ~~~ | m/s² | | | | | < 2.5 | | | | | |
| Recoil forces | ₩ | N | 30.7 | 33.3 | 36 | 37 | 38 | 38 | 35 | 42 | 42 | 31.1 |
| Heating capacity | W. | kW | 61 | 61 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 61 |
| Fuel tank | | I | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Detergent tank A / B | | I | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Oil quantity | | I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Oil type | TYPE | | BP Energol GR-XP 220 |

Nilfisk **ALTO**

Why Compromise http://www.nilfisk-advance.com

HEAD QUARTER

DENMARK

Nilfisk-Advance Group Sognevej 25 DK-2605 Brøndby Tel.: (+45) 4323 8100

E-mail: mail.com@nilfisk-advance.com

SALES COMPANIES

ARGENTINA

Nilfisk-Advance srl. Edificio Central Park Herrera 1855, Office 604 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Tel.: (+54) 11 6091 1571

AUSTRALIA

Nilfisk-Advance 48 Egerton St. P.O. Box 6046 Silverwater, N.S.W. 2128 Tel.: +61 2 8748 5900

E-mail: info@nilfisk-advance.com.au

AUSTRIA

Nilfisk-Advance GmbH Metzgerstrasse 68 5101 Bergheim bei Salzburg Tel.: 0662 456 400-14 E-mail: info.at@nilfisk-advance.com

BELGIUM

Nilfisk-Advance n.v-s.a. Riverside Business Park Boulevard Internationalelaan 55 Bâtiment C3/C4 Gebouw Bruxelles 1070
Tel.: (+32) 2 467 60 50
E-mail: info.be@nilfisk-advance.com

CANADA

Nilfisk-Advance 240 Superior Boulevard Mississauga, Ontario L5T 2L2 Tel.: (+1) 905 564 1149 E-mail: info@advance.ca.com

Nilfisk-Advance de Chile San Alfonso 1462 Santiago Tel.:(+56) 2 684 5000 E-mail: Pablo.Noriega@nilfisk-advance.com

CHINA

Nilfisk-Advance (Suzhou)
Building 18, Suchun Industrial Estate
Suzhou Industrial Park
215021 Suzhou
Tel.: (+86) 512 6265 2525

CZECH REPUBLIC

Nilfisk-Advance VGP Park Horní Počernice Do Čertous 1/2658 193 00 Praha 9 Tel.: (+420) 24 14 08 419

DENMARK

Nilfisk-Advance A/S Industrivej 1 9560 Hadsund Tel.: +45 7218 2100

E-mail: salg.dk@nilfisk-advance.com

FINLAND

Nilfisk-Advance Oy Ab Piispantilankuja 4 02240 Espoo Tel.: +358 207 890 600 E-mail: asiakaspalvelu.fi@nilfisk.com

FRANCE

Nilfisk-Advance 26 Avenue de la Baltique Villebon sur Yvette Villeboll's all Tyelle 91944 Courtabouef Cedex Tel.: (+33) 1 69 59 87 00 E-mail: info.fr@nilfisk-advance.com **GERMANY**

Nilfisk-ALTO Geschäftsbereich der Nilfisk Advance AG Guido-Oberdorfer-Strasse 10 D-89287 Bellenberg Tel.: +49 (0) 180 5 37 37 37 E-mail: info.de@nilfisk-alto.com

Nilfisk-Advance SA 8, Thoukididou str. 6, Thoundidou 31: 164 52 Argiroupolis Tel.: +30 210 911 9600 E-mail: nilfisk-advance@clean.gr

HOLLAND

Nilfisk-Advance Versterkerstraat 5 Tage AN Almere
Tel.: (+31) 36 546 07 00
E-mail: info.nl@nilfisk-advance.com

HONG KONG

Nilfisk-Advance Ltd. Room 2001 HK Worsted Mills Industrial Building 31-39 Wo Tong Tsui Street Kvai Chung Tel.: (+852) 24 27 59 51

HUNGARY

Nilfisk-Advance Kereskedelmi Kft. 11. Rákóczi Ferenc út 10 2310 Szigetszentmiklos-Lakihegy Tel: (+36) 24475 550 E-mail: info@nilfisk-advance.hu

INDIA

Nilfisk-Advance India Limited Numbar-Advance India Limited 349, Business Point, No 201,2nd floor, above Popular Car World, Western Express High way, Andheri (East), Mumbai - 400 069 Tel.: (+91) 223 2174592

IRELAND

Nilfisk-Advance 1 Stokes Place St. Stephen's Green Dublin 2 Tel.: (+35) 3 12 94 38 38

ITALY
Nilfisk-Advance SpA
Strada Comunale della Braglia, 18
26862 Guardamiglio (LO)
Tel.: +39 0377 41 40 46
E-mail: mercato.italia@nilfisk-advance.it

JAPAN Nilfisk-Advance Inc. 1-6-6 Kita-shinyokohama, Kouhoku-ku Yokohama, 223-0059 Tel.: (+81) 45 548 2571

Nilfisk-Advance Kumwon B/D 3F, 471-4, Gunja-Dong Gwangjin-Ku Tel.: (+82) 2497 8636

MALAYSIA

Nilfisk-Advance Sdn Bhd Sd 14, Jalan KIP 11 Taman Perindustrian KIP Sri Damansara 52200 Kuala Lumpur Tel.: (+603) 62753120

MEXICONilfisk-Advance de Mexico, S. de R.L. de C.V.
Prol. Paseo de la Reforma 61, 6-A2 Col. Paseo de las Lomas 01330 Mexico, D.F. Tel: +52 55 2591 1002 (switchboard) E-mail: info@advance-mx.com

NEW ZEALAND

Nilfisk-Advance Danish House 6 Rockridge Avenue Penrose, Auckland 1135 Tel.: (+64) 95 25 00 92

NORWAY

Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk-Advance Bjørnerudveien 24 1266 Oslo Tel.: (+47) 22 75 17 70 E-mail: info.no@nilfisk-alto.com **POLAND**

Nilfisk-Advance Sp. Z.O.O. 05-800 Pruszków ul. 3-go MAJA 8 Tel.: +48 22 738 37 50

PORTUGAL
Nilfisk-Advance
Sintra Business Park
Zona Industrial Da Abrunheira
Edificio 1, 1° A
P2710-089 Sintra
Tel.: +35 121 911 2670
E-mail: mkt.pt@nilfisk-advance.com

RUSSIA

Нилфиск-Эдванс 127015 Москва Вятская ул. 27, стр. 7 Россия Tel.: (+7) 495 783 96 02 E-mail: info@nilfisk.ru

SINGAPORE

Nilfisk-Advance Pte. Ltd. 40 Loyang Drive Singapore 508961 Tel.: (+65) 6759 9100

SPAINNilfisk-Advance S.A. Nillisk-Advance S.A.
Torre D'Ara
Paseo del Rengle, 5 Pl. 10
08302 Mataró
Tel.: (+3) 4 93 741 2400
E-mail: mkt.es@nilfisk-dvance.com

SWEDEN

Nilfisk-ALTO
Division of Nilfisk-Advance
Aminogatan 18
Box 40 29 431 04 Mölndal Tel.: (+46) 31 706 73 00 E-mail: info.se@nilfisk-alto.com

SWITZERLAND Nilfisk-Advance

Ringstrasse 19 Kircheberg/Industri Stelzl 9500 Wil Tel.: (+41) 719 23 84 44

E-mail: info.ch@nilfisk-advance.com

TAIWAN

Nilfisk-Advance Taiwan Branch 1F, No. 193, sec. 2, Xing Long Rd. Tel.: (+88) 6227 002 268

THAILAND

Nilfisk-Advance Co. Ltd. 89 Soi Chokechai-Ruammitr Viphavadee-Rangsit Road Ladyao, Jatuchak, Bangkok 10900 Tel.: (+66) 2 275 5630

TURKEY

Nilfisk-Advance Profesional Temizlik Ekipmanlari Tic. A/S. Necla Cad. No. 48 Yenisahra / Kadiköy Istanbul Tel.: (+90) 216 470 08 - 60 E-mail: info.tr@nilfisk-advance.com

UNITED KINGDOM Nilfisk-Advance Ltd. Unit 24 Unit 24
Hilliside Business Park
Kempson Way
Bury St. Edmunds
Suffolk IP32 7EA
Tel.: (+49) 01284 763163
E-mail: sales.uk@nilfisk-advance.com

UNITED ARAB EMIRATES

Nilfisk-Advance Middle East Branch SAIF-Zone P.O. Box 122298 Sharjah Tel.: (+971) 553 2626 82

Nilfisk-Advance Inc. 14600 21st Avenue North Plymouth, MN 55447-3408 Tel.: (+1) 763 745 3500

VIETNAM
Nilfisk-Advance Representative Office
No. 51 Doc Ngu Str.
Re Diph Diet Ba Dinh Dist. Hanoi Tel.: (+04) 761 5642 E-mail: nilfisk@vnn.vn